GOLD LABEL® COLLECTION *Hand-crafted Musical Collectibles Since 1933™*

www.mrchristmas.com

THIS PRODUCT IS NOT A TOY. FOR DECORATIVE USE ONLY

DEPARTMENT STORE

I. OPERATION

1. Gently lift the unit from the packaging and remove it from the polybag.
2. Place the unit on any flat surface.
3 Insert the adapter into the unit jack at the rear of the unit. Plug the adapter into a nearby working outlet.
4 Turn the unit on using the "Volume" knob found at the back. The music, animation and lights will start to play. (See Fig.I)
5. Turn the "Volume" knob to adjust the volume of the music. (See Fig.I)
NOTE: When the volume is at the MIN setting, no music can be heard.
6. Use the CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND SONGS switch to select the type of music you wish to hear. The current song will finish before switching to a different song category. (See Fig.I)
7. Remove the five flags from the polybag and insert into the five holes under the upper windows. One flag goes into the hole on the left hand side of the building, three flags go in the holes on the front, and one flag goes in the hole on the right hand side of the building. It is suggested to alternate colors - red, green, red, green, and red - when placing the flags in the holes. (See Fig.II)

Fig.II/Dib.II/Abb.II/Fig.II

Fig.I/Dib.I/Abb.I/Fig.I



Control panel on the back of the unit

Panel de Control en la parte trasera de la unidad

Kontrolleinheit auf der Rückseite des Gerätes

Panneau des commandes à l'arrière du produit

DC Jack

Toma de corriente

Buchse für das DC Netzteil

Prise d'entrée DC

Volume knob

Control de Volumen

Lautstärkeregler

Bouton du volume

Christmas Carols/Year-Round songs switch

Interruptor de Villancicos de Navidad/Canciones para todo el año

Auswahl-Schalter für Weihnachtslieder/Ganzjährige

Commutateur chants de Noël /Chansons toutes saisons

II. TROUBLESHOOTING

Your **DEPARTMENT STORE** has been designed to give many seasons of trouble-free operation. In the event that a problem does occur, please refer to the following chart for suggested solutions.

Problem	Likely Cause	Solution
No music, light or motion	No power	Make sure the adapter is plugged into a working outlet and the adapter jack is securely attached to the back of the unit.
	Unit is OFF	Turn the "Volume" knob towards HI.
Music is too loud, too soft or not audible	"Volume" knob is incorrectly adjusted	Adjust "Volume" knob to your preference.
	Power is interrupted	Make sure the adapter is plugged into both the wall and the unit correctly.

III. SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING: THIS IS NOT A TOY! THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS WHICH COULD CAUSE CHOKING IF SWALLOWED.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. IF SERVICING IS NEEDED, SEND TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

PLEASE ADHERE TO THE FOLLOWING:

1. Read Instructions - All safety and operating instructions should be read before the appliance is operated. Please adhere to the instructions and warnings for your safety.
2. Water and Moisture - Do NOT put appliance near water of any kind: a bathtub, washbowl, kitchen sink, on a wet floor or near a swimming pool.
3. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, hairdryers, heat registers, stoves or other appliances that produce heat.
4. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only like the one which comes with the appliance.
5. Damage Requiring Service - Have a qualified service personnel service this appliance when:
   A. The power-supply cord or plug has been damaged.
   B. Objects have fallen or liquid has spilled into the appliance.
   C. The appliance has been exposed to rain or moisture.
   D. All troubleshooting techniques have been tried and the appliance will not work or has stopped working.
   E. The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

Federal Communications Commission Code, Part 15:

NOTES: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures: (a) reorient or relocate the receiving antenna; (b) increase the separation between the equipment and the receiver; (c) connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; which the receiver is connected; or (d) consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The following is only applicable to customers in the USA:

IV. NINETY DAY LIMITED WARRANTY

Mr. Christmas warrants the original consumer/purchaser of **DEPARTMENT STORE** that it will be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from date-of-purchase. Any liability of Mr. Christmas under this warranty shall be limited to the repair or replacement of defective parts without charge if the item is returned with shipping charges prepaid together with proof of date-of-purchase, name and mailing address of the original consumer/purchasers. This warranty does not cover defects caused by damages in transit, abuse, accident, negligence or repairs made by others. This warranty gives the consumer/ purchaser specific legal rights. This consumer/purchaser may also have other rights which vary from state to state.

2013 © Mr. Christmas

MADE IN CHINA

INSTRUCCIONES

DEPARTMENT STORE

I. FUNCIONAMIENTO

1. Saque la unidad de la caja con cuidado y sepárela de la bolsa de plástico.
2. Coloque la unidad sobre una superficie plana.
3. Inserte el adaptador en el conector en la parte trasera de la unidad. Conecte el adaptador a una toma de salida cercana.
4. Conecte la unidad utilizando el botón "Volumen" de la parte trasera. La música, e iluminación empezarán a funcionar. (Ver Dib.1)
5. Gire el botón de "Volumen" para ajustar el volumen de la música. (Ver Dib.I)
   NOTA: Cuando el volumen está en la posición de MIN, no se puede oír la música.
6. Utilice el interruptor VILLANCICOS DE NAVIDAD / CANCIONES PARA TODO EL AÑO para seleccionar el tipo de música que desea escuchar. La canción que esté sonando terminará antes de pasar a una categoría de canción diferente. (Ver Dib. I)
7. Quite los cinco banderas de el polietileno y insertar en los cinco orificios en la ventana superior. Una bandera entra en el orificio en la parte izquierda del edificio, tres banderas en los orificios de la parte frontal, y una bandera va en el orificio en el lado derecho del edificio. Se sugiere para alternar los colores: rojo, verde, rojo, verde y rojo - al colocar las banderas en la va. (Ver Dib.II)

II. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Su **DEPARTMENT STORE** ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante muchos años. En el caso de que ocurra un problema, por favor refiérase a la tabla siguiente para consultar las soluciones sugeridas.

Problema	Posible Causa	Solución
Sin música, la luz o movimiento	No hay corriente	Asegúrese de que el adaptador está enchufado a una toma de corriente y el adaptador firmemente sujeto a la parte posterior de la unidad.
	La unidad está apagada	Gire el control de “Volumen” hasta la palabra HI
La música es demasiado fuerte, demasiado suave o no audible	El control de "Volumen" est á incorrectamente ajustado	Ajuste el control de Volumen para que se adapte a su preferencia
	La unidad se apaga	Asegúrese de que el adaptador está conectado a la pared y la unidad correctamente.

III. AVISOS DE SEGURIDAD Y INSTRUCCIONES

AVISO: ESTO NO ES UN JUGUETE! ESTE PRODUCTO CONTIENE PEQUEÑAS PIEZAS QUE DE SER INGERIDAS PODRIAN CAUSAR ASFIXIA.

PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O DE DESCARGA ELECTRICA , NO EXPONGA LA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. NO QUITE LA TAPA, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES EN SU INTERIOR. REFIERA A SU SERVICIO PERSONAL CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1 Léa las instrucciones - Todas las instrucciones de seguridad y funcionamento deberán ser leidas antes de comenzar a usar este articulo. Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán ser conservadas para futuras referencias.

2 Agua y humedad – Este articulo no deberá ser usado cerca del agua – por ejemplo cerca de la bañera, lavabo, pila de cocina, pila de lavar, en un sotano humedo o cerca de la piscina etc.

3 Calor - Este articulo se deberá colocar retirado de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, y otros electrodomesticos (incluidos amplificadores) que producen calor.

4 Fuente de alimentación – Este articulo deberá ser conectado solamente a una fuente de alimentación del tipo descrito en el manual de instrucciones o que vaya marcado en el aparato.

5 Servicio de reparación – Este articulo requerirá el servicio de personal cualificado cuando
a. Cuando el cable o el enchufe de fuerza esten dañados; o
b. Cuando le haya entrado algun objeto o se haya derramado liquido en su interior; o
c. Cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia; o
d. Cuando el aparato parece no funcionar normalmente o muestra un cambio marcado en su funcionamento; o
e. Cuando se haya caido, o su exterior esté dañado.

AVISO: EL USUARIO NO DEBERÁ INTENTAR LA REPARACIÓN DE ESTE APARATO MÁS ALLÁ DE LO DESCRITO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES. CUALQUIER OTRO SERVICIO DEBERÁ SER REFERIDO AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO.

DIESES PROUKT IST KEIN SPIELZEUG! NUR ZUR DEKORATION.

DEPARTMENT STORE

I. INBETRIEBNAHME

1 Entnehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und befreien Sie es von der Plastikumhüllung.
2 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
3 Stecken Sie die Netzteilstecker in die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Steckdose in Ihrer Nähe.
4 Drehen Sie den Lautstärkeregler an der Rückseite des Geräts. Die Musik fängt an zu spielen, es gibt Bewegung und die Lichter gehen an. (siehe Abb. I)
5 Drehen Sie den Lautstärkeregler um die Lautstärke der Musik einzustellen. (siehe Abb. I)
MERKE: Wenn der Lautstärkeregler auf Minimum steht, ist keine Musik zu hören.
6 Benutzen Sie den CHRISTMAS CAROLS/YEAR-ROUND SONGS-Schalter um die Art der Musik auszuwählen, die Sie h ören möchten. Das gerade zu hörende Lied spielt noch zu Ende, bevor das von Ihnen ausgewählte Lied einer anderen Liedkategorie zu hören ist. (siehe Abb. I)

7 Entnehmen Sie die fünf Fahnen aus der Plastikumhüllung. Stecken Sie sie dann in die fünf dafür vorgesehenen Aussparungen unter den oberen Fenstern. Eine Fahne gehört in die Aussparung auf der linken Seite des Gebäudes, eine in die auf der rechten Seite und drei in die in der Vorderseite. Beim Einstecken der Fahnen in die Aussparungen wird empfohlen, die Fahnen farblich abzuwechseln – rot, grün, rot, grün und rot. (siehe Abb. II)

II. TABELLE MIT LÖSUNGSVORSCHLÄGEN

Ihr DEPARTMENT STORE wurde so entworfen, dass es viele Jahre fehlerfrei funktioniert. Sollte trotzdem einmal ein Problem auftauchen, halten Sie sich bitte an die folgende Tabelle mit Lösungsvorschlägen.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Keine Musik, Bewegung oder Beleuchtung	Keine Energiezufuhr	Gehen Sie sicher, dass der Netzteilstecker richtig in eine Steckdose und in die Buchse am Gerät eingesteckt ist.
	Das Gerät ist ausgeschaltet	Drehen Sie den Lautstärkeregler Richtung „HI“
Musik ist zu laut, zu leise oder gar nicht zu hören	Der Lautstärkeregler ist nicht richtig eingestellt	Drehen Sie den Lautstärkeregler auf den von Ihnen gewünschten Level.
	Energiezufuhr ist unterbrochen	Gehen Sie sicher, dass das Netzteil sicher in die Steckdose und das Gerät eingesteckt ist.

III. Sicherheitshinweise und Warnungen

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE AN DENEN MAN ERSTICKEN KANN, WENN SIE VERSCHLUCKT WERDEN.

UM KEIN FEUER ODER ELEKTROSCHOCKS ZU RISKIEREN SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH HOHER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. ES GIBT INNEN KEINE NÜTZLICHEN TEILE. BEI PROBLEMEN WENDEN SIE SICH AN UNSER SERVICEPERSONAL.

BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE:

1 Lesen Sie die Sicherheitshinweise - Alle Hinweise für die Sicherheit und den Gebrauch sollten vor der Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden. Warnungen beachten – Die Warnhinweise am Gerät - sowie die in der Gebrauchsanweisung - sollten unbedingt befolgt werden.

2 Wasser und Feuchtigkeit – Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden – z.B., in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, Spülbeckens, einer Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools, etc.

3 Hitze – Das Gerät sollte weit genug entfernt von Hitze produzierenden Geräten wie Radiatoren, Heizungen, Öfen, oder anderen Geräten (wie Verstärkern) aufgestellt werdenheat.

4 Energiezufuhr – Das Gerät sollte einzig an einer so wie in der Gebrauchsanweisung beschriebenen, oder so wie direkt am Gerät angezeigten; Stromzufuhr angeschlossen sein.

5 Reparaturhilfe - Von professioneller Hilfe zur Reparatur des Gerätes sollte dann Gebrauch gemacht werden; wenn
   a. Das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind; oder
   b. Das Objekt heruntergefallen ist, oder Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist; oder
   c. Das Objekt Regen ausgesetzt war; oder
   d. Das Gerät nicht normal zu funktionieren oder eine auffällige Beeinträchtigung während des Betriebes zu zeigen scheint; oder
   e. Das Gerät fallen gelassen wurde oder die Verpackung beschädigt worden ist.

WARNUNG:

VERWANDLUNGEN ODER ABÄNDERUNGEN AN DIESEM GERÄT, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE GENEHMIGT WURDEN, KÖNNTEN DEM NUTZER DIE VOLLMACHT ÜBER DIE

CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET. POUR DECORATION UNIQUEMENT

DEPARTMENT STORE

I. UTILISATION

1. Retirez délicatement le produit de l’emballage, puis enlevez le sachet en plastique.
2. Placez le produit sur une surface horizontale.
3. Connectez l’adaptateur sur la prise à l’arrière du produit. Branchez l’adaptateur sur une prise secteur voisine alimentée.
4. Allumez le produit à l’aide du bouton de volume situé à l’arrière pour activer la musique et les lumières. (Voir Fig.I)
5. Ajustez le volume de la musique à l’aide du bouton de volume. (Voir Fig.I)
   REMARQUE : Au niveau de volume MIN, la musique est inaudible.
6. Sélectionnez le type de musique à écouter à l’aide du commutateur CHRISTMAS CAROLS (CHANTS DE NOËL)/YEAR-ROUND SONGS (CHANSONS TOUTES SAISONS).
   Le basculement de catégorie se fait à la fin de la chanson en cours. (Voir Fig.I)
7. Retirez les cinq drapeaux du sachet en plastique, puis placez-les dans les trous situés sous les fenêtres de l’étage supérieur, un drapeau à gauche, trois drapeaux au centre, puis un drapeau à droite de la façade. Nous vous suggérons d’alterner les couleurs de drapeau lors du placement : rouge, vert, rouge, vert, rouge. (Voir Fig.II)

II. DEPISTAGE DES PANNES

Votre DEPARTMENT STORE a été conçu pour assurer de nombreuses saisons de fonctionnement sans pannes. En cas de problème, référez-vous au tableau ci-après pour obtenir une possible solution.

Problème	Cause probable	Solution
Musique, lumières et animation ne fonctionnent pas	Pas d'alimentation	Vérifiez que l'adaptateur est branché sur une prise secteur alimentée et bien connecté à l'arrière du produit.
	Produit éteint	Tournez le bouton de volume vers le repère HI.
Musique trop forte, trop faible ou inaudible	Bouton du volume mal réglé	Ajustez le bouton de volume au bon niveau d'écoute.
	Alimentation coupée	Vérifiez que l'adaptateur est bien branché à la prise secteur et à l'arrière du produit.

III – INSTRUCTIONS DE SECURITE ET PRECAUTIONS

ATTENTION : CECI N'EST PAS UN JOUET. CE PRODUIT CONTIENT DES PETITES PIECES QUI PEUVENT PROVOQUER UN ETOUFFEMENT SI ELLES SONT AVALEES.

AFIN D'EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT A LA PLUIE OU L'HUMIDITE. NE PAS COUVRIR. AUCUNE PIECE REPARABLE. POUR LES REPARATIONS, SE REFERER A UN PERSONNEL QUALIFIE.

MERCI DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

1- Lire les instructions – Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation de l'appareil. Merci de respecter les instructions et les précautions pour votre sécurité.
2- Eau et humidité. Ne PAS placer l'appareil près d'une source d'eau de quelque sorte que ce soit – Evier, baignoire, lavabo, sur un sol mouillé ou prés d'une piscine.
3- Chaleur – L'appareil doit être situé loin des sources de chaleur telle que radiateur, sèche cheveux, cheminée ou autre source produisant de la chaleur.
4- Prise de courant – L'appareil ne doit être branché qu'à une prise lui convenant.
5- Réparation des dommages- L'appareil doit être réparé par un service qualifié lorsque :
   a. Le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ; ou
   b. Un objet est tombé ou un liquide a été versé dans l'appareil ; ou
   c. L'appareil a été exposé à la pluie ou l'humidité ; ou
   d. Toutes les techniques de dépannage citées ont été essayées et que l'appareil ne fonctionne pas ou s'est arrêté
   e. L'appareil est tombé et les pièces ont été endommagées.

ATTENTION : Des changements ou modifications du produit sans l'accord express des parties responsables de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à manipuler l'appareil